Intelligent Drivesystems, Worldwide Services



DE GB FR


PL1020

Ersatzteilkatalog Flachgetriebe
Spare parts catalogue Parallel Shaft Gearboxes
Catalogue de pièces de rechange des réducteurs à arbres parallèles

NORD DRIVESYSTEMS

Inhaltsübersicht
Table Of Contents
Sommaire

Allgemeine Ersatzteile
General parts list
Vues éclatées et nomenclature




Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Units
Réducteurs à arbres paralléles

SK 0182 NB ..... 2 - 3
SK 1282 - SK 5282 ..... 2 - 3
SK 0282 NB ..... 4 - 7
SK 6282 - SK 11282 ..... 4 - 7
SK 1382 NB ..... 8 - 11
SK 6382 - SK 12382 ..... 8 - 11
SK 2382 - SK 5382 ..... 12 - 13

Bestellangaben ..... 16 - 17
Order details
Informations de commande




Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Unit
Reducteurs à arbres paralléles



	DE	GB	FR
100	Gehäuse	Housing	Boîtier
105	Dichtung	Seal	Bague d’étanchéité
110	Schraube	Screw	Vis
111	Dichtung	Seal	Bague d’étanchéité
120	Schraube	Screw	Vis
121	Dichtung	Seal	Bague d’étanchéité
200	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle du carter
210	Dichtung	Gasket	Bague d’étanchéité
230	Schraube	Screw	Vis
242	Schraube	Screw	Vis
243	Dichtung	Seal	Bague d’étanchéité
325	Schraube	Screw	Vis
326	Federring	Lock washer	Rondelle élastique
400	Flansch	Flange	Bride
410	Schraube	Screw	Vis
420	Stift	Pin	Goupille
510	Schwingmetallbuchse	Rubber bonded metal bush	Joint anti-vibratile
600	Abtriebswelle	Output shaft	Arbre de sortie
610	Wälzlager	Roller bearing	Roulement
615	Wälzlager	Roller bearing	Roulement
620	Abtriebsrad	Output gear	Roue de sortie
630	Passfeder	Key	Clavette
631	Wellendichtring	Radial shaft seal	Bague d’étanchéité de l’arbre
632	Wellendichtring	Radial shaft seal	Bague d’étanchéité de l’arbre
634	Sicherungsring	Circlip	Circlip
635	Passscheibe	Shim	Rondelles d’ajustage
636	Passscheibe	Shim	Rondelles d’ajustage
648	Passfeder	Key	Clavette
650	Sicherungsring	Circlip	Circlip
655	Wellendichtring	Radial shaft seal	Bague d’étanchéité de l’arbre
656	Wellendichtring	Radial shaft seal	Bague d’étanchéité de l’arbre
658	Verschlusskappe	Sealing cap	Bouchon
700	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon
701	Antriebsrad	Drive gear	Roue d’entrée
710	Wälzlager	Roller bearing	Roulement
711	Wälzlager	Roller bearing	Roulement
730	Verschlusskappe	Sealing cap	Bouchon
732	Sicherungsring	Circlip	Circlip
733	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle d‘appui
734	Passscheibe	Shim	Rondelle d’ajustage
735	Passscheibe	Shim	Rondelle d’ajustage
737	Passfeder	Key	Clavette
740	Sicherungsring	Circlip	Circlip
744	Passscheine	Shim	Rondelle d’ajustage
745	Passscheibe	Shim	Rondelle d’ajustage
760	Sicherungsring	Circlip	Circlip
761	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle d‘appui
900	Antriebsritzel	Driving pinion	Pignon d‘entrée
910	Passfeder	Key	Clavette
911	Sicherungsring	Circlip	Circlip
1400	Baugruppe Schrumpfscheibe	Shrink disc assembly	Module de frette de serrage
1465	Haube	Cover	Capot
1470	Schraube	Screw	Vis
1500	Befestigungselement	Fixing element	Elément de fixation
1560	Buchse	Socket	Douille
1570	Verschlusskappe	Sealing cap	Bouchon
1571	O-Ring	O-ring	Joint torique
1572	Wellendichtring	Radial shaft seal	Bague d’étanchéité de l’arbre


Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Unit
Reducteurs à arbres paralléles



DE	GB	FR
100 Gehäuse	100 Housing	100 Boîtier
105 Dichtung	105 Seal	105 Bague d’étanchéité
110 Schraube	110 Screw	110 Vis
111 Dichtung	111 Seal	111 Bague d’étanchéité
120 Schraube	120 Screw	120 Vis
121 Dichtung	121 Seal	121 Bague d’étanchéité
140 Schraube	140 Screw	140 Vis
141 Dichtung	141 Seal	141 Bague d’étanchéité
200 Gehäusedeckel	200 Housing cover	200 Couvercle du carter
210 Dichtung	210 Seal	210 Bague d’étanchéité
230 Schraube	230 Screw	230 Vis
240 Schraube	240 Screw	240 Vis
241 Dichtung	241 Seal	241 Bague d’étanchéité
242 Schraube	242 Screw	242 Vis
243 Dichtung	243 Seal ring	243 Bague d’étanchéité
300 Getriebedeckel	300 Gear unit cover	300 Couvercle du réducteur
310 Dichtung	310 Seal	310 Bague d’étanchéité
320 Schraube	320 Screw	320 Vis
327 Stiftschraube	327 Stud	327 Goujon fileté
328 Federring	328 Lock washer	328 Rondelle élastique
329 Sechskantmutter	329 Hex nut	329 Ecrou à six pans
332 Schraube	332 Oil Plugs	332 Vis
334 Dichtung	334 Seal	334 Bague d’étanchéité
400 Flansch	400 Flange	400 Bride
410 Schraube	410 Screw	410 Vis
420 Stift	420 Pin	420 Goupille
510 Schwingmetallbuchse	510 Rubber bonded metal bush	510 Joint anti-vibratile
550 Fußplatte	550 Base plate	550 Semelle
570 Schraube	570 Screw	570 Vis
571 Stift	571 Pin	571 Goupille
600 Abtriebswelle	600 Output shaft	600 Arbre de sortie
610 Wälzlager	610 Roller bearing	610 Roulement
615 Wälzlager	615 Roller bearing	615 Roulement
620 Abtriebsrad	620 Output gear	620 Roue de sortie
630 Passfeder	630 Key	630 Clavette
631 Wellendichtring	631 Radial shaft seal	631 Bague d’étanchéité de l’arbre
632 Wellendichtring	632 Radial shaft seal	632 Bague d’étanchéité de l’arbre
634 Sicherungsring	634 Circlip	634 Circlip
635 Passscheibe	635 Shim	635 Rondelles d’ajustage
636 Passscheibe	636 Shim	636 Rondelles d’ajustage
642 Nilosring	642 Nilos ring	642 Bague Nilos
648 Passfeder	648 Key	648 Clavette
650 Sicherungsring	650 Circlip	650 Circlip
651 Stützscheibe	651 Supporting disc	651 Rondelle d‘appui
654 Nilosring	654 Nilos ring	654 Bague Nilos
↓	↓	↓



Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Unit
Reducteurs à arbres paralléles



↑
DE

655 Wellendichtring
656 Wellendichtring
659 Lagerdeckel
660 Dichtung
661 Schraube
665 Lagerdeckel
666 Dichtung
667 Schraube
700 Ritzelwelle
701 Antriebsrad
710 Wälzlager
711 Wälzlager
723 Lagerdeckel
725 Schraube
730 Verschlusskappe
732 Sicherungsring
733 Stützscheibe
734 Passscheibe
735 Passscheibe
736 Nilosring
737 Passfeder
753 Buchse
761 Stützscheibe
764 Nilosring
829 Verschlusskappe
900 Antriebsritzel
910 Passfeder
911 Sicherungsring
1400 Baugruppe Schrumpfscheibe
1465 Haube
1470 Schraube
1500 Befestigungselement
1560 Buchse
1570 Verschlusskappe
1571 O-Ring

↑
GB


655 Radial shaft seal
656 Radial shaft seal
659 Roller bearing cover
660 Seal
661 Screw
665 Roller bearing cover
666 Seal
667 Screw
700 Pinion shaft
701 Drive gear
710 Roller bearing
711 Roller bearing
723 Roller bearing cover
725 Screw
730 Sealing cap
732 Circlip
733 Supporting disc
734 Shim
735 Shim
736 Nilos ring
737 Key
753 Socket
761 Supporting disc
764 Nilos ring
829 Sealing cap
900 Driving pinion
910 Key
911 Circlip
1400 Shrink disc assembly
1465 Cover
1470 Screw
1500 Fixing element
1560 Socket
1570 Sealing cap
1571 O-ring

↑
FR

655 Bague d’étanchéité de l’arbre
656 Bague d’étanchéité de l’arbre
659 Couvercle du palier
660 Bague d’étanchéité
661 Vis
665 Couvercle du palier
666 Bague d’étanchéité
667 Vis
700 Arbre de pignon
701 Roue d’entrée
710 Roulement
711 Roulement
723 Couvercle du palier
725 Vis
730 Bouchon
732 Circlip
733 Rondelle d‘appui
734 Rondelle d’ajustage
735 Rondelle d’ajustage
736 Bague Nilos
737 Clavette
753 Douille
761 Rondelle d‘appui
764 Bague Nilos
829 Bouchon
900 Pignon d’entrée
910 Clavette
911 Circlip
1400 Module de frette de serrage
1465 Capot
1470 Vis
1500 Elément de fixation
1560 Douille
1570 Bouchon
1571 Joint torique



Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Unit
Reducteurs à arbres paralléles






DE	GB	FR
100 Gehäuse	100 Housing	100 Boîtier
105 Dichtung	105 Seal	105 Bague d’étanchéité
110 Schraube	110 Screw	110 Vis
111 Dichtung	111 Seal	111 Bague d’étanchéité
120 Schraube	120 Screw	120 Vis
121 Dichtung	121 Seal	121 Bague d’étanchéité
140 Schraube	140 Screw	140 Vis
141 Dichtung	141 Seal	141 Bague d’étanchéité
200 Gehäusedeckel	200 Housing cover	200 Couvercle du carter
210 Dichtung	210 Seal	210 Bague d’étanchéité
230 Schraube	230 Screw	230 Vis
240 Schraube	240 Screw	240 Vis
241 Dichtung	241 Seal	241 Bague d’étanchéité
242 Schraube	242 Screw	242 Vis
243 Dichtung	243 Seal	243 Bague d’étanchéité
300 Getriebedeckel	300 Gear unit cover	300 Couvercle du réducteur
310 Dichtung	310 Seal	310 Bague d’étanchéité
320 Schraube	320 Screw	320 Vis
327 Stiftschraube	327 Theaded stud	327 Goujon fileté
328 Federring	328 Lock washer	328 Rondelle élastique
329 Sechskantmutter	329 Hex nut	329 Ecrou à six pans
332 Schraube	332 Oil Plugs	332 Vis
334 Dichtung	334 Seal	334 Bague d’étanchéité
400 Flansch	400 Flange	400 Bride
410 Schraube	410 Screw	410 Vis
420 Stift	420 Pin	420 Goupille
510 Schwingmetallbuchse	510 Rubber bonded metal bush	510 Joint anti-vibratile
550 Fußplatte	550 Base plate	550 Semelle
570 Schraube	570 Screw	570 Vis
571 Stift	571 Pin	571 Goupille
600 Abtriebswelle	600 Output shaft	600 Arbre de sortie
610 Wälzlager	610 Roller bearing	610 Roulement
615 Wälzlager	615 Roller bearing	615 Roulement
620 Abtriebsrad	620 Output gear	620 Roue de sortie
630 Passfeder	630 Key	630 Clavette
631 Wellendichtring	631 Radial shaft seal	631 Bague d’étanchéité de l’arbre
632 Wellendichtring	632 Radial shaft seal	632 Bague d’étanchéité de l’arbre
634 Sicherungsring	634 Circlip	634 Circlip
635 Passscheibe	635 Shim	635 Rondelles d’ajustage
636 Passscheibe	636 Shim	636 Rondelles d’ajustage
642 Nilosring	642 Nilos ring	642 Bague Nilos
648 Passfeder	648 Key	648 Clavette
650 Sicherungsring	650 Circlip	650 Circlip
651 Stützscheibe	651 Supporting disc	651 Rondelle d‘appui
654 Nilosring	654 Nilos ring	654 Bague Nilos
655 Wellendichtring	655 Radial shaft seal	655 Bague d’étanchéité de l’arbre
656 Wellendichtring	656 Radial shaft seal	656 Bague d’étanchéité de l’arbre
659 Lagerdeckel	659 Roller bearing cover	659 Couvercle du palier
660 Dichtung	660 Seal	660 Bague d’étanchéité
661 Schraube	661 Screw	661 Vis
665 Lagerdeckel	665 Roller bearing cover	665 Couvercle du palier
↓	↓	↓




Flachgetriebe
Parallel Shaft Gear Unit
Reducteurs à arbres paralléles



↑ DE	↑ GB	↑ FR
666 Dichtung	666 Seal	666 Bague d’étanchéité
667 Schraube	667 Screw	667 Vis
700 Ritzelwelle	700 Pinion shaft	700 Arbre de pignon
701 Antriebsrad	701 Drive gear	701 Roue d’entrée
710 Wälzlager	710 Roller bearing	710 Roulement
711 Wälzlager	711 Roller bearing	711 Roulement
723 Lagerdeckel	723 Roller bearing cover	723 Couvercle du palier
725 Schraube	725 Screw	725 Vis
730 Verschlusskappe	730 Sealing cap	730 Bouchon
732 Sicherungsring	732 Circlip	732 Circlip
733 Stützscheibe	733 Supporting disc	733 Rondelle d‘appui
734 Passscheibe	734 Shim	734 Rondelle d’ajustage
735 Passscheibe	735 Shim	735 Rondelle d’ajustage
736 Nilosring	736 Nilos ring	736 Bague Nilos
737 Passfeder	737 Key	737 Clavette
753 Buchse	753 Socket	753 Douille
756 Buchse	756 Socket	756 Douille
761 Stützscheibe	761 Supporting disc	761 Rondelle d‘appui
764 Nilosring	764 Nilos ring	764 Bague Nilos
800 Ritzelwelle	800 Pinion shaft	800 Arbre de pignonI
801 Antriebsrad	801 Drive gear	801 Roue d’entrée
810 Wälzlager	810 Roller bearing	810 Roulement
811 Wälzlager	811 Roller bearing	811 Roulement
820 Sicherungsring	820 Circlip	820 Circlip
821 Passfeder	821 Key	821 Clavette
824 Buchse	824 Socket	824 Douille
825 Nilosring	825 Nilos ring	825 Bague Nilos
826 Passscheibe	826 Shim	826 Rondelle d’ajustage
827 Passscheibe	827 Shim	827 Rondelle d’ajustage
829 Verschlusskappe	829 Sealing cap	829 Bouchon
835 Passscheibe	835 Shim	835 Rondelle d’ajustage
836 Passscheibe	836 Shim	836 Rondelle d’ajustage
839 Welle	839 Shaft	839 Arbre
840 Buchse	840 Socket	840 Douille
845 Ritzel	845 Pinion	845 Pignon
900 Antriebsritzel	900 Driving pinion	900 Pignon d’entrée
910 Passfeder	910 Key	910 Clavette
911 Sicherungsring	911 Circlip	911 Circlip
1400 Baugruppe Schrumpfscheibe	1400 Shrink disc assembly	1400 Module de frette de serrage
1465 Haube	1465 Cover	1465 Capot
1470 Schraube	1470 Screw	1470 Vis
1500 Befestigungselement	1500 Fixing element	1500 Elément de fixation
1560 Buchse	1560 Socket	1560 Douille
1570 Verschlusskappe	1570 Sealing cap	1570 Bouchon
1571 O-Ring	1571 O-ring	1571 Joint torique


Anbaugehäuse für Flachgetriebe
Add-on housing for Parallel Shaft Gear Unit
Boîtier troisième train pour réducteurs à arbres paralléles





DE	GB	FR
325 Schraube	325 Screw	325 Vis
326 Federring	326 Lock washer	326 Rondelle élastique
900 Antriebsritzel	900 Driving pinion	900 Pignon d’entrée
910 Passfeder	910 Key	910 Clavette
911 Sicherungsring	911 Circlip	911 Circlip
1000 Anbaugehäuse	1000 Add-on housing	1000 Carter
1010 Motordichtung	1010 Gasket	1010 Joint moteur
1011 Schraube	1011 Screw	1011 Vis
1012 Federring	1012 Lock washer	1012 Rondelle élastique
1013 Schraube	1013 Screw plug	1013 Vis
1014 Dichtung	1014 Seal	1014 Bague d’étanchéité
1100 Zwischenwelle	1100 Intermediate shaft	1100 Arbre intermédiaire
1110 Antriebsritzel	1110 Driving pinion	1110 Pignon d’entrée
1111 Antriebsrad	1111 Drive gear	1111 Roue d’entrée
1120 Wälzlager	1120 Roller bearing	1120 Roulement
1121 Wälzlager	1121 Roller bearing	1121 Roulement
1130 Sicherungsring	1130 Circlip	1130 Circlip
1131 Passfeder	1131 Key	1131 Clavette
1132 Sicherungsring	1132 Circlip	1132 Circlip
1133 Sicherungsring	1133 Circlip	1133 Circlip
1134 Passscheibe	1134 Shim	1134 Rondelle d’ajustage
1135 Passscheibe	1135 Shim	1135 Rondelle d’ajustage
1136 Buchse	1136 Socket	1136 Douille
1137 Passfeder	1137 Key	1137 Clavette
1139 Sicherungsring	1139 Circlip	1139 Circlip
1140 Passscheibe	1140 Shim	1140 Rondelle d’ajustage
1141 Passscheibe	1141 Shim	1141 Rondelle d’ajustage
1142 Sicherungsring	1142 Circlip	1142 Circlip
1143 Passscheibe	1143 Shim	1143 Rondelle d’ajustage
1144 Passscheibe	1144 Shim	1144 Rondelle d’ajustage

Doppelgetriebe für Flachgetriebe
Double gear unit for Parallel Shaft Gear Unit
Réducteur double pour engrenages cylindriques



DE		GB		FR	
100	Gehäuse	100	Housing	100	Boîtier
105	Dichtung	105	Seal	105	Bague d’étanchéité
110	Schraube	110	Screw	110	Vis
111	Dichtung	111	Seal	111	Bague d’étanchéité
120	Schraube	120	Screw	120	Vis
121	Dichtung	121	Seal	121	Bague d’étanchéité
130	Schraube	130	Screw	130	Vis
131	Dichtung	131	Seal	131	Bague d’étanchéité
140	Schraube	140	Screw	140	Vis
141	Dichtung	141	Seal	141	Bague d’étanchéité
325	Schraube	325	Screw	325	Vis
326	Federring	326	Lock washer	326	Rondelle élastique
338	Schraube	338	Screw	338	Vis
339	Federring	339	Lock washer	339	Rondelle élastique
600	Abtriebswelle	600	Output shaft	600	Arbre de sortie
610	Wälzlager	610	Roller bearing	610	Roulement
615	Wälzlager	615	Roller bearing	615	Roulement
620	Abtriebsrad	620	Output gear	620	Roue de sortie
631	Wellendichtring	631	Radial shaft seal	631	Bague d’étanchéité de l’arbre
634	Sicherungsring	634	Circlip	634	Circlip
635	Passscheibe	635	Shim	635	Rondelle d’ajustage
636	Passscheibe	636	Shim	636	Rondelle d’ajustage
638	Sicherungsring	638	Circlip	638	Circlip
639	Passscheibe	639	Shim	639	Rondelle d’ajustage
640	Passscheibe	640	Shim	640	Rondelle d’ajustage
642	Nilosring	642	Nilos ring	642	Bague Nilos
643	Buchse	643	Socket	643	Douille
644	Scheibe	644	Washer	644	Rondelle
648	Passfeder	648	Key	648	Clavette
650	Sicherungsring	650	Circlip	650	Circlip
652	Passscheibe	652	Shim	652	Rondelle d’ajustage
653	Passscheibe	653	Shim	653	Rondelle d’ajustage
670	Lagerbuchse	670	Roller bearing bush	670	Douille de palier
700	Ritzelwelle	700	Pinion shaft	700	Arbre de pignon
701	Antriebsrad	701	Drive gear	701	Roue d’entrée
710	Wälzlager	710	Roller bearing	710	Roulement
711	Wälzlager	711	Roller bearing	711	Roulement
730	Verschlusskappe	730	Sealing cap	730	Bouchon
732	Sicherungsring	732	Circlip	732	Circlip
737	Passfeder	737	Key	737	Clavette
740	Sicherungsring	740	Circlip	740	Circlip
744	Passscheibe	744	Shim	744	Rondelle d’ajustage
745	Passscheibe	745	Shim	745	Rondelle d’ajustage
753	Buchse	753	Socket	753	Douille
900	Antriebsritzel	900	Driving pinion	900	Pignon d’entrée
910	Passfeder	910	Key	910	Clavette
911	Sicherungsring	911	Circlip	911	Circlip

Bestellangaben
Order details
Informations de commande

Kontaktdaten / Contact details / Contacts:

Firma / Company / Entreprise:

Straße / Street / Rue

Stadt / Town / Ville:

PLZ / Postcode/
Code postal:

Telefon / Telephone / Téléphone:

Fax:

E-mail:





Getriebebau NORD

Rudolf-Diesel-Straße 1
D-22941 Bargteheide
Telefon +49(0) 4532/401-0
Telefax +49(0)4532/401-254
E-Mail info@nord.com
www.nord.com

DE

Diese NORD Ersatzteilliste beinhaltet eine standardisierte Darstellung der NORD Getriebe. Um Ihnen das Finden und Nachbestellen von Ersatzteilen zu erleichtern, finden Sie am Ende der Ersatzteilliste ein Bestellformular mit wichtigen Hinweisen zur Bestimmung der richtigen Teile.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter http://locator.nord.com.

GB

This NORD spare parts list contains a standardised depiction of NORD gear units. In order to enable you to find and re-order replacement parts more easily, you can find an order form and important information regarding the identification of the correct components at the end of this spare parts list.

We will be glad to help you if you have any queries: You can find your local contact partner under http://locator.nord.com.


FR

Cette liste de pièces de rechange NORD contient une représentation standard des réducteurs NORD. Pour faciliter la recherche et la commande de pièces de rechange, un formulaire de commande se trouve à la fin de la liste des pièces de rechange et vous donne toutes les informations essentielles pour déterminer les pièces dont vous avez besoin.

En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour connaître votre interlocuteur local, veuillez consulter le site http://locator.nord.com.

Bestellangaben
Order details
Informations de commande

Erläuterung des Typenschildes
Explanation of the rating plate
Explication de la plaque signalétique



DE

1 Matrix – Barcode
2 NORD - Getriebetyp
3 Herstellungsjahr
4 Fabrikationsnummer
5 Nenndrehmoment der Getriebeabtriebswelle
6 Antriebsleistung
7 Gewicht entsprechend Auftragsausführung
8 Gesamte Getriebeübersetzung
9 Einbaulage
10 Nenndrehzahl der Getriebeabtriebswelle
11 Schmierstoffart, -viskosität und –menge
12 Kundenmaterialnummer
13 Betriebsfaktor

GB

1 Matrix – Barcode
2 NORD gear unit type
3 Year of manufacture
4 Serial number
5 Rated torque of gear unit output shaft
6 Drive power
7 Weight according to ordered version
8 Overall gear unit ratio
9 Installation orientation
10 Rated speed of gear unit output shaft
11 Lubricant type, viscosity and quantity
12 Customer's part number
13 Operating factor

FR

1 Code matriciel, à barres
2 Type de réducteur NORD
3 Année de fabrication
4 Numéro de série
5 Couple nominal de l'arbre de sortie du réducteur
6 Puissance d'entraînement
7 Poids selon l'exécution du contrat
8 Rapport de réduction total
9 Position de montage
10 Vitesse de rotation nominale de l'arbre de sortie du réducteur
11 Type de lubrifiant, viscosité et quantité
12 Numéro d'article client
13 Facteur de service

Ersatzteil-Bestellung / Replacement parts order / Commande de pièces de rechange:

Bezeichnung / Designation / Désignation:

Pos.-Nr. / Item No. / N° pos :

Stückzahl / Pieces / Quantité:

Getriebetyp / Gear unit type / Type de réducteur:

Fabrikationsnummer / Serial No. / Numéro de série:



DE **Getriebebau NORD GmbH & Co. KG**
Rudolf-Diesel-Str. 1
D-22941 Bargteheide
Fon +49 (0) 4532 / 401 - 0
Fax +49 (0) 4532 / 401 - 253
info@nord.com
www.nord.com

NORD DRIVESYSTEMS

Mat.Nr. 6001999/0611